

## **EQUIPOS HUAWEI**

- 1.-MENU**
- 2.-CONFIGURACION**
- 3.-OK**
- 4.- FLECHA DERECHA**
- 5.- SELECCIONAR PESTAÑA"RED"**
- 6.-MODO: SOLO UMTS**
- 7.- SELECCIONAR LA RED: MANUAL**
- 8.- OK**
- 9.- BUSCANDO LA RED**
- 10.- SELECCIONAR:**
- 11.-AT&T3G EN USA**
- 12.- NEXTEL3G EN MEXICO**

## **EQUIPOS MOTOROLA**

- 1.-MENU**
- 2.-CONFIGURACION**
- 3.- REDES INALAM Y REDES**
- 4.- REDES MOVILES**
- 5.- SELECCIONAR RED: SOLO 3G**
- 6.- SELECCIÓN DE OPERADOR**
- 7.- DESACTIVAR SELECCIÓN AUTOMATICA**
- 8.- BUSCAR REDES**
- 9.-SELECCIONAR**
- 10.-AT&T3G EN USA**
- 11.- NEXTEL3G EN MEXICO**

## **EQUIPO BB9620**

- 1.- PANTALLA DE INICIO: ACCESO EN TODOS**
- 2.- OPCIONES**
- 3.- REDES Y CONEXIONES**
- 4.- RED MOVIL**
- 5.- ACTIVAR O DESACTIVAR DATOS**
- 6.-RED: SOLO 3G**
- 7.-BUSQUEDA MANUAL**
- 8.-AT&T3G EN USA**
- 9.- NEXTEL3G EN MEXICO**